

## DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICAS                       | DESCRIPCIÓN              |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Presentación                          | 40 kg                    |
| Color                                 | Gris                     |
| Demanda de agua                       | 7 a 8 litros             |
| Tiempo de vida en charola             | 60 minutos               |
| Desgaste                              | < 1.0%                   |
| Resistencia a la compresión a 28 días | ≥ 140 kg/cm <sup>2</sup> |
| Dureza a 24 horas                     | ≥ 40                     |
| Tiempo abierto                        | ≥ 20 minutos             |

## MORTERO

# PEGA BLOCK

Se emplea para el pegado de block, tabique de barro, tabicón, teja, ladrillo y piedra, también se puede ocupar en elementos de mampostería.



## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los MORTEROS?

### 1 - LIMPIA LAS PIEZAS



Exceso de polvo sales, Pintura otros materiales.

### 2 - AÑADE EL PRODUCTO



Prepara solamente la cantidad que pueda aplicar en un periodo de 60 minutos. No mezcle directamente en el suelo para evitar la contaminación del producto.

### 3 - AÑADE AGUA



Añade de 7 a 8 litros de agua por cada saco de 40 kg. Bate hasta lograr una mezcla libre de grumos.

### 4 - NO AGREGUE OTROS MATERIALES



Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejando libre de grumos o aglomerados.

### 5 - APLICA PRODUCTO



Aplique el producto a los elementos a pegar o sobre la superficie a repellar o realizar acabados.

## Descripción.

EL **PEGA BLOCK ADHETEC** es un producto formulado con cemento portland, arenas (con granulometría muy clasificada) y aditivos químicos. Estos componentes nos permiten formar una mezcla con óptima trabajabilidad y excelente adherencia. Que al compararse con los métodos tradicionales se traducen en ahorro de tiempo y dinero.

## Ventajas.

- Menor tiempo de preparación.
- Solo necesita la adición de agua
- No presenta dificultad a la hora de realizar la mezcla de polvo y agua.
- Mejor control y administración de material en obra. Pues no se tendrá que comprar arena, cemento o cal.
- Predosificado y mezclado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.
- 60 minutos de vida en charola.
- Excelente tiempo abierto para la colocación de block.
- En tabique rojo, como en ningún otro material no hay necesidad de hidratarlo previamente.

## Preparación de la superficie.

- Las piezas no se deben de mojar previamente, solo es necesario que estén limpias y libres de polvo, sales, grasas, pinturas y en general de cualquier sustancia que impida la buena adherencia.

## Aplicación.

1. Prepara solamente la cantidad que puedas aplicar en un periodo de 60 minutos.
2. Prepara siempre la mezcla en un recipiente limpio y no absorbente utiliza 7 y 8 litros de agua por cada saco de 40 kg te recomendamos mezclar lentamente para evitar la inclusión de aire.
3. Es Importante tener presente, que mientras mayor sea la dosificación de agua menor será la resistencia y pueden producirse fisuras.
4. No agregues ningún componente adicional, pues esto alteraría drásticamente la calidad del producto.
5. No mezcles directamente en el suelo para evitar la contaminación del producto.

**Nota:** Para mezclado mecánico no sobrepases **120 RPM** con el fin de evitar la excesiva incorporación de aire en la pasta lo que reduce la resistencia del material.

**Una vez preparada la mezcla no agregues más agua, solo revuelva ocasionalmente, recuerde que tienen 60 minutos de vida en charola. Si la mezcla comienza a endurecer, deséchala y prepare una mezcla nueva.**

## Descripción.

En block macizo de 33x18x22, utilizando una junta de 2 centímetros de espesor se alcanza un rendimiento de 1m<sup>2</sup> equivalente al pegado de 16 blocks.

(El cálculo de este rendimiento es aproximado y puede variar dependiendo de las prácticas de colocación).